

鋁及鋁合金

金屬黑色高溫漆的最佳選擇

坊間高溫漆品質參差不齊，良好的高溫漆必須具備

1. 扎實承受650 高溫
2. 快乾，與金屬的附著性能佳
3. 堅硬，具高水準的耐蝕、耐化、耐油、耐汙
4. 不會退色，不會粉化

如果您想找性能優越，物超所值的[黑色高溫漆](#)，歡迎參考比較。

唯一答案 ID: #1166

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-02-29 15:13