

鋁及鋁合金

生化脫脂的設備停機了好幾天怎麼辦？

1. 請先監看藥劑浮油及油污分佈狀況，如果沒有多餘的油污，此時細菌進入休眠模式，不用過度擔心，可重新開機再加入一點細菌繼續使用。
2. 假設浮油遍布液面，此時細菌無法接觸到氧氣，細菌已死亡。此時可重新建浴（也可換掉一半）或是利用吸油棉將油污清除後，加入開槽所需的細菌量重新開始。

唯一答案 ID: #1334

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2020-07-14 09:39