

# 不銹鋼電解拋光

## 同一槽電解拋光的零件有的光亮，有的不亮或局部不亮。

1. 工作負荷太重，同槽電解拋光的工件太多，導致電流分佈不均勻
2. 工件之間互相重疊，屏蔽

唯一答案 ID: #1229

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-03-14 03:20